

kristensen:kristensen®

GUIDE — (DK)

JUSTERING AF PUSH PÅ LÅGER

—



JUSTERING AF PUSH PÅ LÅGER

Ved modtagelse af møbler med push, skal reguleringsstiften eftermonteres. Reguleringsstiften findes i en pose sammen med øvrige instrukser/skruer.



FØR



EFTER

MONTERING AF REGULERINGSSTIFTEN



Reguleringsstiften monteres ved at skruе den på beslaget.

NB: Skru aldrig reguleringsstiften helt i bund, da push mekanismen ikke virker helt inde og lågen kan være svær at få åben igen!

JUSTERING AF REGULERINGSSTIFTEN



Skru reguleringsstiften længere ind eller ud for at justere lågens dybde. Luk lågen i og tjek om fladen er plan - gentag justeringen indtil det ønskede resultat er opnået.

kristensen:kristensen®

—

Kristensen & Kristensen
Storstrømsvej 44
6715 Esbjerg

—

+45 75470303
kristensen@kristensen.com
www.kristensen.com